

½ Platine de répartition électrozinguée

Application

- Dans le cas de charges importantes provenant soit du poids du tube, soit de l'écartement des supports, il est impératif d'utiliser des platines de répartition afin d'éviter une trop grande compression de la mousse.
- A partir du diamètre 2" nous conseillons l'utilisation systématique d'une platine de répartition.
- A votre demande, les platines de répartition seront montées sur les colliers coquille.



Diamètre extérieur du tube D		Épaisseur d'isolation 20 mm	Épaisseur d'isolation 25 mm	Épaisseur d'isolation 30 mm	Épaisseur d'isolation 40 mm	Épaisseur d'isolation 50 mm	Conditionnement	Unité
[Pouces]	[mm]	Code article	Code article	Code article	Code article	Code article		
¾"	17,2			169568	169586	169604	1	Pièce
½"	21,3			169569	169587	169605		
¾"	26,9			169570	169588	169606		
1"	33,7	169538	169553	169571	169589	169607		
1¼"	42,4	169539	169554	169572	169590	169608		
1½"	48,3	169540	169555	169573	169591	169609		
2"	60,3	169541	169556	169574	169592	169610		
2½"	76	169542	169557	169575	169593	169611		
3"	88,9	169543	169558	169576	169594	169612		
	102	169544	169559	169577	169595	181143		
	110	169545	169560	169578	169596	181150		
4"	114,3	169546	169561	169579	169597	169615		
5"	139,7	181142	181149	181157	181158	181145		
6"	168,3	181144	181151	181159	181152	181166		
8"	219,1	116864	169564	116867	116873	116882		
10"	273	181146	181153	181160	181163	181167		
	323,9	181147	181154	181161	181164	181168		
	355,6	181148	181155	181162	181165	181156		

! En fonction des tuyauteries, l'utilisation d'une platine de répartition, voir deux, pour un montage en colonne, sera nécessaire. À partir du 4", nos colliers coquille sont automatiquement équipés d'une ½ platine de répartition.

Pour préparer votre commande :

- avec une seule ½ platine de répartition : code article du collier + 1 pièce code article des ½ platines de répartition
- avec deux ½ platines de répartition : code article du collier + 2 pièces code article des ½ platines de répartition